

BIUROMAX
YOU FIRST

Sharp

katalog
produktów
kompatybilnych



ZESKANUJ QR KOD I POBIERZ BROSZURĘ




Części zamienne do urządzeń Sharp



TONERY




ZESPOŁY BĘBNA



ZESPOŁY UTRWALANIA



ZESPOŁY PASA
TRANSFEROWEGO




INNE CZĘŚCI

Sprawdź naszą broszurę!

Mamy wszystko, czego potrzebujesz do urządzeń drukujących.



Wybierz produkty i zamów je w e-sklepie. Zobacz jakie to proste.



BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO!

www.facebook.com/biuromax/ www.linkedin.com/company/biuromax/ www.instagram.com/biuromax_you_first/

Spis treści

1. MX61 - MX3050N/3060N/3070N/4050N/4060N/5050N/ 5070N/6050N/6070N/MX2630/MX2651/MX3051/MX4051/ MX3061//MX3071/MX3571/MX4061/MX4071	
→ Toner	5
→ Zespół bębna	6
→ Zespół utrwalania	7
→ Pojemnik na zużyty toner	8
2. MX36 - MX2610/MX3110/MX3610/MX2640/MX3140/MX3640/ MX2615/MX3115	
→ Toner	8
→ Zespół bębna	9
→ Zespół utrwalania	10
→ Pozostałe części	11
3. MX23 - MX1810/MX2010/MX2310/MX2314/MX2616/MX3111/ MX3114/MX3116	
→ Toner	12
→ Zespół bębna	12
→ Pojemnik na zużyty toner	13
4. MX31 - MX2600/MX3100N/MX2301/MX4100/MX4101/MX5000/ MX5001	
→ Toner	14
→ Zespół bębna	15
→ Zespół utrwalania	15
→ Zespół pasa transferowego	16
→ Pojemnik na zużyty toner	16
→ Pozostałe części	17
5. MX561GT - MXM364/MXM464/MXM564/MXM365/MXM465/ MXM565/MXM3050/MXM3550/MXM3070/MXM3570/ MXM4050/MXM4070/MXM5050/MXM5070/MXM6050/ MXM6070	
→ Toner	17
→ Zespół bębna	18
→ Zespół utrwalania	19

6. MX312GT - MXM260/MXM264/MXM310/MXM314/MXM354; AR5726/AR5731	
→ Toner	20
→ Zespół bębna	21
→ Zespół utrwalania	21
→ Pozostałe części	21
7. MX315GT - MXM265N/MXM266N/MXM315N/MXM316N/ MXM356N	
→ Toner	22
→ Zespół utrwalania	22
8. MXB45 - MXB350/MXB351/MXB355/MXB356/MXB376/ MXB450/MXB451/MXB455/MXB456/MXB476	
→ Toner	23
→ Zespół bębna	23
→ Zespół utrwalania	24
→ Pozostałe części	25
9. MX500GT - MXM282/283/362/363/452/453/502/503	
→ Toner	25
→ Zespół bębna	25
→ Zespół utrwalania	26
→ Pojemnik na zużyty toner	27
10. MXC30 - MXC303W/MXC304W/MXC305W/MXC306W	
→ Toner	27
→ Pojemnik na zużyty toner	28
11. MXC38 - MXC310/MXC311/MXC312/MXC380/MXC381/ MXC400P/MXC401/MXC402SC	
→ Toner	28
→ Zespół bębna	28
12. CHIPY	29
13. TONERY	
→ Toner do regeneracji	32

Toner regenerowany MX61

KSHTC055BCKGK

Toner regenerowany do Sharp
MX61GTBA Black 40k MX2630/2651/3050/
3051/3060/3061/3070/3071/3550/3551/
3560/3561/3570/3571/4050/4051/4060/
4061/4070/4071/5050/5051/5070/5071/
6050/6051/6070/6071



**KSHTC055CCKGK
KSHTC055MCKGK
KSHTC055YCKGK**

Toner regenerowany do Sharp
MX61GTCA CMY 24k MX2630/2651/3050/
3051/3060/3061/3070/3071/3550/3551/
3560/3561/3570/3571/4050/4051/4060/
4061/4070/4071/5050/5051/5070/5071/
6050/6051/6070/6071



Toner do MX61

KSHTC055BCKRENEC

Toner do Sharp MX61GTB Black 40k MX30
50N/3060N/3070N/4050N/4060N/5050N/
/5070N/6050N/6070N/MX2630/MX2651/
MX3051/MX4051/MX3061//MX3071/
MX3571/MX4061/MX4071 (nie używać
powyżej 05.10.Z2.00)

BESTSELLER



**KSHTC055CCKRENEC
KSHTC055MCKRENEC
KSHTC055YCKRENEC**

Toner do Sharp MX61GTCA Cyan 24k
MX3050N/3060N/3070N/4050N/4060N/
5050N/5070N/6050N/6070N/MX2630
/MX2651/MX3051/MX4051/MX3061/
MX3071/MX3571/MX4061/MX4071
(nie używać powyżej 05.10.Z2.00)

BESTSELLER



**MX61 – MX3050N/3060N/3070N/4050N/4060N/5050N/
5070N/6050N/6070N/MX2630/MX2651/MX3051/
MX4051/MX3061//MX3071/MX3571/MX4061/MX4071**

BIUROMAX
YOU FIRST

ZESPÓŁ BĘBNA

Zespół bębna

KSHBU001QCKCH1

Zespół bębna do Sharp
MX-40CU/NU/GU-SA Black 200k, CMY
150k MX-2651/3051/3551/4051/3061/3561/
4061/3071/3571/4071, MX-3050N/3060N/
3070N/3550N/3560N/3570N/4050N/
4060N/4070N MX-3050V/3550V/4050V/
3060V/3560V/4060V/3070V/3570V/4070V
MX-C3081RV/3581RV/4081RV



BESTSELLER

Bęben OPC

KSHBP046QCKFUF

Bęben światłoczuły do Sharp
MX61GRSA Black MX-3050/3060/3070/
3550/3560/3570 Black 200k, CMY 150k
MX-4050/4070/4060/5050/6050/5070



BESTSELLER

Listwa czyszcząca

KSHLB008QCKCH

Listwa czyszcząca bębna do Sharp
(MX-407MK) MX3050N/3050V/3550N/
3550V/4050N/4050V/3060N/3060V/
356060V/4060N/4060V/3070N/3070V/
3570N/3570V/4070N/4070V; MXC3081RV/
3581RV/4081RV; MX2651/3051/3551/4051/
3061/3561/4061/3071/3571/4071;
CCLEZ0248DS51



Zestaw naprawczy elektrody ładującej

KSHWL002QCKCH

Zestaw naprawczy elektrody ładującej do Sharp MX407MK MX2651/3051/3551/4051/3061/
3561/4061/3071/3571/407 (elektroda ładująca, listwa czyszcząca bębna, guma czyszcząca)

Folia do zespołu utrwalania

KSHFF002QCMCH

Folia do zespołu utrwalania do Sharp
(CFRM1726DS72/CFRM1726DS71)
MX2651/3051/3551/4051/3061/3561/
4061/3071/3571/4071/3050N/3550N/
4050N/3050V/3550V/4050V/3060N/
3560N/4060N/3060V/3560V/4060V/
3070N/3570N/4070N/3070V/3570V/
4070V; MXC3081RV/3581RV/4081RV



BESTSELLER

Wątek dolny

KSHWU006DCMCH

Wątek dolny do Sharp (NROLI2136FCZZ)
MX2651/3051/3551/4051/3061/3561/4061/
3071/3571/4071/5071/6071/3050N/3550N/
4050N/3050V/3550V/4050V/3060N/
3560N/4060N/3060V/3560V/4060V/
3070N/3570N/4070N/3070V/3570V/
4070V; MXC3081RV/3581RV/4081RV



BESTSELLER

Koło zębate

KSHKZ002QCMOA

Koło zębate 21T/27T do Sharp
(NGERH2122FCZZ) MX2310U/2610N/2615N/
2630N/2640N/3050N/3070N/3110N/3115N/
3550N/3570N/3610N/3640N/4050N/
4070N/4111N/4141N/5050N/5070N/5140N/
5141N/6050N/6070N; HP Color MFP S951dn



**MX61 – MX3050N/3060N/3070N/4050N/4060N/5050N/
5070N/6050N/6070N/MX2630/MX2651/MX3051/
MX4051/MX3061//MX3071/MX3571/MX4061/MX4071**

BIUROMAX
YOU FIRST

ZESPÓŁ UTRWALANIA

Tuleja

KSHFB003QCMOA

Tuleja do Sharp (NBRGP1065FCZZ)
MX3070/3071/3081/4081/6081



POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER

Pojemnik na zużyty toner

KSHPZ005QCKGP1

Pojemnik na zużyty toner do Sharp
(MX-607HB) MX 2630/3050/3060/3070/
3550/3560/3570/4050/4060/4070/5050/
5070/6050/6070; (MX601HB) MX-2651/
3051/3061/3071/3551/3561/4051/
4061/4071



**MX36 – MX2610/MX3110/MX3610/MX2640/
MX3140/MX3640/MX2615/MX3115**

TONER

Toner do MX36

KSHTC050BCKVENE

Toner do Sharp
MX36GTBA Black 24k MX2610/MX3110/
MX3610/MX2640/MX3140/MX3640/
MX2615/MX3115



Toner do MX36

KSHTC050CCKVENE
KSHTC050MCKVENE
KSHTC050YCKVENE

Toner do Sharp
MX36GTCA CMY 15k MX2610/MX3110/
MX3610/MX2640/MX3140/MX3640/
MX2615/MX3115



KSHTC050BCKRENE

Toner do Sharp MX36GTBA
Black 24k (495g) MX2610/MX3110/
MX3610/MX2640/MX3140/MX3640/
MX2615/MX3115



KSHTC050CCKRENE
KSHTC050MCKRENE
KSHTC050YCKRENE

Toner do Sharp MX36GTCA CMY 15k
(285g) MX2610/MX3110/MX3610/MX2640/
MX3140/MX3640/MX2615/MX3115



ZESPÓŁ BĘBNA

Bęben OPC

KSHBP039QCKFUF

Bęben światłoczuły do Sharp
MX36NRSA 100k MX1810/2010/2310/
2314N/2314NSF/2610N/2614N/2614NR/
2614NSF/2615N/2640N/3110N/3111/3114N/
3114NSF/3115N/3140N/3610N/3640N



BESTSELLER

ZESPÓŁ BĘBNA

Listwa czyszcząca

KSHLB012QCMZM

Listwa czyszcząca bębna do Sharp (CCLEZ0219FC31/CCLEZ0224FC32) MX2310U/2610N/2615N/2616N/2640N/3110N/3111U/3115N/3116N/3140N/3610N/3640N/1810/2010/2310/2314N/2314NSF/2614N/2614NR/2614NSF/3110N/3111/3114N/3114NSF; (z gąbką)(1szt)



KSHLB012QCMZU

Listwa czyszcząca bębna do Sharp (CCLEZ0219FC31/CCLEZ0224FC32) MX2310U/2610N/2614/2615N/2616N/2640N/3110N/3111U/3115N/3116N/3140N/3610N/3640N/1810/2010/2310/2314N/2314NSF/2614N/2614NR/2614NSF/3111/3114N/3114NSF; (z gąbką)(1szt)



BESTSELLER

ZESPÓŁ UTRWALANIA

Folia do zespołu utrwalania

KSHFF001QCMCH

Folia do zespołu utrwalania do Sharp (NBLTH0567FCZ1) MX-2310U/2610N/2615N/2640N/3110N/3115N/3140N/3610N/3640N/4140N/4141N/5140N/4110N/4111N/5110N/5111N/4112N/5112N



Watek dolny

KSHWU011DCMCH

Watek dolny do Sharp (NROLI1863FCZZ) MX2310U/2610N/2615N/2616N/2640N/3110N/3111U/3115N/3116N/3140N/3610N/3640N/4140N/4141N/5140N/5141N; MX4110N/4111N/5110N/5111N/4112N/5112N



ZESPÓŁ UTRWALANIA

Koło zębate

KSHKZ002QCMOA

Koło zębate 21T/27T do Sharp
(NGERH2122FCZZ) MX2310U/2610N/2615N/
2630N/2640N/3050N/3070N/3110N/3115N/
3550N/3570N/3610N/3640N/4050N/
4070N/4111N/4141N/5050N/5070N/5140N/
5141N/6050N/6070N; HP Color MFP S951dn



Tuleja

KSHFB002QCMOA

Tuleja do Sharp (LBSHZ0377FCZZ)
MX2310U/2610N/2640N/3110N/3111U/
3115N/3140N/3610N/4110N/4111N/4140N/
4141N/5110N/5111N/5140N/5141N;
HP Color MFP S951 (1szt)



Taśma czyszcząca

KSHRC005QCMOA

Taśma czyszcząca do Sharp
MX2310U/2610N/2614/2615N/2616N/
2640N/3110/3111/3114/3115N/3116N/3140N/
3610N/3640N/4110N/4111N/5110N/5111N/
4112N/5112N/4128/5128



POZOSTAŁE CZĘŚCI

Rolki

KSHRP003QCMCH

Rolka separująca do Sharp
(NROLR1466FCZ1/NROLR1466FCZZ)
MXM283N/363U/453U/503U/550/620/
700/623N/623U/753N/753U; MX565N/
465N/365N/564N/464N/364N/2600N/
3100N/2310U/2610N/2615N/2616N/2640N/
3110N/3111U/3115N/3116N/3140N/3610N;
ARM550/620/700



BESTSELLER

**MX36 - MX2610/MX3110/MX3610/MX2640/
MX3140/MX3640/MX2615/MX3115**

BIUROMAX
YOU FIRST

POZOSTAŁE CZĘŚCI

Rolki

KSHRP006QCMCH

Rolka pobierająca do Sharp
(NROLR1467FCZ2) MX465/565/2600/
3100/4100/4101/4110/4111/5110/5111/5000/
5001/2310/2610/2615/2616/2640/3110/3111/
3115/3116/3140/3610/3640/4140/4141/5140/
5141; MXM283/363/453/503/623/623/
753/753/850/950/1100



BESTSELLER

**MX23 - MX1810/MX2010/MX2310/MX2314/
MX2616/MX3111/MX3114/MX3116**

TONER

Toner do MX23

KSHTC039BCKRENE

Toner do Sharp MX23GTBA Black 18k
(375g) MX1810/MX2010/MX2310/MX2314/
MX2614/MX2616/MX3111/MX3114/MX3116



**KSHTC039CCKRENE
KSHTC039MCKRENE
KSHTC039YCKRENE**

Toner do Sharp MX23GTCA CMY 10k
(195g) MX1810/MX2010/MX2310/MX2314/
MX2614/MX2616/MX3111/MX3114/MX3116



ZESPÓŁ BĘBNA

Bęben OPC

KSHBP039QCKFUF

Bęben światłoczuły do Sharp
MX36NRSA 100k MX1810/2010/2310/2314N/
2314NSF/2610N/2614N/2614NR/2614NSF/
2615N/2640N/3110N/3111/3114N/3114NSF/
3115N/3140N/3610N/3640N



Listwa czyszcząca

KSHLB012QCMZM

Listwa czyszcząca bębna do Sharp
(CCLEZ0219FC31/CCLEZ0224FC32)
MX2310U/2610N/2615N/2616N/2640N/
3110N/3111U/3115N/3116N/3140N/3610N/
3640N/1810/2010/2310/2314N/2314NSF/
2614N/2614NR/2614NSF/3110N/3111/
3114N/3114NSF; (z gąbką)(1szt)



KSHLB012QCMZU

Listwa czyszcząca bębna do Sharp
(CCLEZ0219FC31/CCLEZ0224FC32)
MX2310U/2610N/2614/2615N/2616N/
2640N/3110N/3111U/3115N/3116N/3140N/
3610N/3640N/1810/2010/2310/2314N/
2314NSF/2614N/2614NR/2614NSF/3111/
3114N/3114NSF (z gąbką) (1szt)



POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER

Pojemnik na zużyty toner

KSHPZ004QCKGP

Pojemnik na zużyty toner do Sharp
(MX-230HB) MX1810/MX2010U/MX2310U/
MX2314N/MX3111



BESTSELLER

TONER

Toner do MX31

KSHTC044BCKVENE

Toner do Sharp MX31GTBA Black 18k
MX2600/MX3100N/MX2301



KSHTC044CCKVENE
KSHTC044MCKVENE
KSHTC044YCKVENE

Toner do Sharp MX31GTCA CMY 15k
MX2600/MX3100N/MX2301/MX4100/
MX4101/MX5000/MX5001



KSHTC044BCKRENE

Toner do Sharp MX31GTBA Black 18k
(375g) MX2600/MX3100N/MX2301



KSHTC044CCKRENE
KSHTC044MCKRENE
KSHTC044YCKRENE

Toner do Sharp MX31GTCA CMY 15k
(282g) MX2600/MX3100N/MX2301/
MX4100/MX4101/MX5000/MX5001



ZESPÓŁ BĘBNA

Bęben OPC

KSHBP044QCKFUF

Bęben do Sharp MX31GRSA 100k
MX-2301/2600N/3100N/4100N/4101N/
4112/4140/4141/5000/5112/5140/
5141/5000

BESTSELLER



Listwa czyszcząca

KSHLB001QCMZPT

Listwa czyszcząca bęben do Sharp
(CCLEZ0205FC31) MX2600N/3100N/4100N/
4101N/5000M/50001N



ZESPÓŁ UTRWALANIA

Wałek dolny

KSHWU014DCKOA

Wałek dolny grzejny do Sharp
(NROLI1533FCZZ) MX2300/2300N/2700/
2700N/2600/3100/4100/5000/5001/4101;
OCE CM2510



KSHWU014DCMCH

Wałek dolny grzejny do Sharp
(NROLM1749FCZZ) MX2600N/3100N;
MX5000N/5001N



ZESPÓŁ UTRWALANIA

Wątek górny grzejny

KSHWU014GCMCH

Wątek górny grzejny do Sharp (NROLM1748FCZZ) MX2600N/3100N

ZESPÓŁ PASA TRANSFEROWEGO

Listwa czyszcząca pas transferowy

KSHLT001QCMCH

Listwa czyszcząca pas transferowy do Sharp (CCLEZ0203DS51/ CCLEZ0203FC01/ CCLEZ0200FC32) MX2600N/3100N/4100N/ 5000N/4101N/5001N



POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER

Pojemnik na zużyty toner

KSHPZ002QCKGP

Pojemnik na zużyty toner do Sharp (MX-310HB) MX-2600/2301/3100; (MX-510HB) MX-4100/4101/4110/4111/ 4112/4140/4141/5000/5001/5110/5111/ 5112/5140/5141



Rolki

KSHRP003QCMCH

Rolka separująca (NROLR1466FCZ1/
NROLR1466FCZZ) do Sharp MXM283N/
363U/453U/503U/550/620/700/623N/
623U/753N/753U; MX565N/465N/365N/
564N/464N/364N/2600N/3100N/2310U/
2610N/2615N/2616N/2640N/3110N/3111U/
3115N/3116N/3140N/3610N;
ARM550/620/700



BESTSELLER

KSHRP006QCMCH

Rolka pobierająca (NROLR1467FCZ2) do
Sharp MX465/565/2600/3100/4100/4101/
4110/4111/5110/5111/5000/5001/2310/2610/
2615/2616/2640/3110/3111/3115/3116/3140/
3610/3640/4140/4141/5140/5141; MXM283/
363/453/503/623/623/753/753/850/
950/1100



BESTSELLER

KSHRP012QCMCH

Rolka pobierająca ADF do Sharp (1xNROLR1555FCZZ+1xNROLR1541FCZZ+1xNROLR1542FCZZ)
MX2600N/3100N/4100N/5000N (3 rolki)

**MX561GT - MXM364/MXM464/MXM564/MXM365/
MXM465/MXM565/MXM3050/MXM3550/MXM3070/
MXM3570/MXM4050/MXM4070/MXM5050/MXM5070/
MXM6050/MXM6070**

TONER

Toner do MX561GT

KSHTC052BCMRENE

Toner do Sharp MX561GT Black
MXM364/MXM464/MXM564/MXM365/
MXM465/MXM565/MXM3050/MXM3550/
MXM3070/MXM3570/MXM4050/
MXM4070/MXM5050/MXM5070/
MXM6050/MXM6070 (755g)
(MXM-XX1 - nie działa!)



**MX561GT - MXM364/MXM464/MXM564/MXM365/
MXM465/MXM565/MXM3050/MXM3550/MXM3070/
MXM3570/MXM4050/MXM4070/MXM5050/MXM5070/
MXM6050/MXM6070**

BIUROMAX
YOU FIRST

TONER

Toner do MX561GT

KSHTC052BCMVENE

Toner do Sharp MX561GT Black
MXM364/MXM464/MXM564/MXM365/
MXM465/MXM565/MXM3050/MXM3550/
MXM3070/MXM3570/MXM4050/
MXM4070/MXM5050/MXM5070/
MXM6050/MXM6070 (755g)



ZESPÓŁ BĘBNA

Bęben OPC

KSHBP048QCMNCH

Bęben światłoczuły do Sharp
MX-560DR 300k MX-M364N/365N/464N/
465N/564N/565N/4070/5070/6070/
3570/2630/3070

BESTSELLER



Listwa czyszcząca

KSHLB013QCKCH

Listwa czyszcząca bęben do Sharp
(CCLEZ0212DS56/ CCLEZ0212FC37/
CCLEZ0212FC36) MXM364/365 1 szt



Wałek dolny

KSHWU009DCMCH1

Wałek dolny do Sharp (NROLR2062FCZ1/
NROLR2062FCZZ) MXM364N/365N



Wałek górny grzejny

KSHWU009GCMCH

Wałek górny grzejny do Sharp
(NROLM0129QSZZ)
ARM256L/258/316L/318; AR5625/5631;
MXM260/264N/266N/310/314N/354N/
364N/365N



Taśma czyszcząca

KSHRC001QCMCH

Taśma czyszcząca do Sharp
(NROLN2056FCZ1/ NROLN2056FCZ1)
MXM364N/365N/464N/465N/564N/565N



TONER

Toner do MX312GT

KSHTC047BCMRENE

Toner do Sharp MX312GT 25k (1x700g)
MXM260/MXM264/MXM310/MXM314/
MXM354; AR5726/AR5731



ZESPÓŁ BĘBNA

Bęben OPC

KSHBP011QCMCH

Bęben światłoczuły do Sharp
AR-270DR/MX-312NR 100k ARM208/235/
270/275/236/237/276/277;
MX-M260/264N/310/314N/354N

BESTSELLER



Listwa czyszcząca

KSHLB006QCMZU

Listwa czyszcząca bęben do Sharp
AL1600/1620/1640/1650/1670; AR160/161/
162/163/164/200/201/205/206/207/235/
275/2048/2348/2648/3148/5015/5316/
5516/5520/5625; ARM160/162/165/205/
207/208/236/237/276/277/256L/316L/
258/318; MXM200D/232D/260/264N/
310/314N/354N



KSHLB009QCMZPT

Listwa czyszcząca bęben do Sharp
AR235/AR275/2048S/2048D/2048N/
2348D/2348N/2648N/3148N/5625/5631;
ARM208/208N/236/237/276/277/256L/
316L/258/318; MXM260/264N/310/
314N/354N (1szt)



ZESPÓŁ UTRWALANIA

Wątek dolny

KSHWU009DCMCH

Wątek dolny do Sharp
(NROLR0136QSZZ/ NROLR0156QSZZ)
ARM256L/258/316L/257/317/318;
AR5516/5520/5625/5631; MXM160/200D/
232D/260/264N/266N/310/314N/316N/
354N/356N



Wątek górny grzejny

KSHWU009GCMCH

Wątek górny grzejny do Sharp
(NROLM0129QSZZ)
ARM256L/258/316L/318; AR5625/5631;
MXM260/264N/266N/310/314N/354N/
364N/365N



POZOSTAŁE CZĘŚCI

Rolki

KSHRP004QCMCH

Rolka podająca (NROLR0055QSZZ/
NROLR0132QSZZ) do Sharp
ARM208/208N/236/237/276/277/
256L/316L/258/318; AR235/AR275;
MXM260/264N/310/314N/354N



TONER

Toner do MX315GT

KSHTC057BCMRENE

Toner do Sharp MX315GT Black (755g)
MXM265N/MXM266N/MXM315N/
MXM316N/MXM356N



ZESPÓŁ UTRWALANIA

Wałek dolny

KSHWU009DCMCH

Wałek dolny do Sharp
(NROLR0136QSZZ/ NROLR0156QSZZ)
ARM256L/258/316L/257/317/318;
AR5516/5520/5625/5631; MXM160/200D/
232D/260/264N/266N/310/314N/316N/
354N/356N



Wałek górny grzejny

KSHWU009GCMCH

Wałek górny grzejny do Sharp
(NROLM0129QSZZ)
ARM256L/258/316L/318; AR5625/5631;
MXM260/264N/266N/310/314N/354N/
364N/365N



Toner do MXB45

KSHTC058BCMENE

Toner do Sharp MXB45GT Black 30k
MXB350/MXB351/MXB355/MXB356/
MXB376/MXB450/MXB451/MXB455/
MXB456/MXB476



KSHTC058BCMRENE


Toner do Sharp MXB45GT Black 30k
(580g) MXB350/MXB351/MXB355/
MXB356/MXB376/MXB450/MXB451/
MXB455/MXB456/MXB476



Bęben OPC

KSHBP049QCMID

Bęben światłoczuły do Sharp MXB45DU
100k MX-B350P/350W/355W/376W/450P/
450W/455W/476W



Listwa czyszcząca

KSHLB014QCMCH

Listwa czyszcząca bęben do Sharp (CCLE0032QSZZ) MXB350p/350w/355w/
450p/450w/455w (1szt)

ZESPÓŁ BĘBNA

Wątek ładujący (PCR)

KSHWL001QCKCH

Wątek ładujący (PCR) do Sharp MX-B350P/350W/355W/376W/450P/450W/455W/476W

ZESPÓŁ UTRWALANIA

Wątek dolny

KSHWU005DCMCH

Wątek dolny do Sharp (NROLS0292QSZZ)
MXB350p/350w/355w/450p/450w/455w



Wątek górny grzejny

KSHWU005GCMCH

Wątek górny grzejny do Sharp
(NROLM027QSZZ) MXB350p/350w/355w/
450p/450w/455w



BESTSELLER

Odrywacz utrwalania

KSHFP004GCMCH

Odrywacz utrwalania + sprężyna do Sharp
MXB350p/350w/355w/450p/
450w/455w (2szt)



POZOSTAŁE CZĘŚCI

Rolki

KSHRP011QCMCH

Rolka podająca/pobierająca/separująca
(NROLR2162FCZ) do Sharp MXB350P/
350W/355W/450P/450W/455W (3szt)



BESTSELLER

MX500GT - MXM282/283/362/363/452/453/502/503

TONER

Toner do MX500GT

KSHTC041BCMRV

Toner do Sharp MX500GT Black 40k 1000g
MXM282/283/362/363/452/453/502/503



ZESPÓŁ BĘNA

Bęben OPC

KSHBP045QCMFUF

Bęben światłoczuły do Sharp MX500GR
200k MX-M282/283/362/363/452/453/503



BESTSELLER

KSHBP045QCMNCH

Bęben światłoczuły do Sharp MX500GR
180k MX-M282/283/362/363/452/453/503
long life



ZESPÓŁ UTRWALANIA

Wątek dolny

KSHWU002DCMCH

Wątek dolny do Sharp
MXM283N/363N/363U/452N/453U/503N/
503U; MX464N/465N/564N/565N
(NROLI1827FCZ1)



BESTSELLER

Wątek górny grzejny

KSHWU002GCMCH

Wątek górny grzejny do Sharp MXM283N/363N/363U/453N/453U/503N/503U/464N/465N/564N/
565N/654N/754N/6508/7508 (NROLT1821FCZZ/NROLT1821FCZ1)

BESTSELLER

Koło zębate

KSHKZ003QCMOA

Koło zębate 18T/56T do Sharp (NGERH1643FCZ1) MXM282/283/362/363/423/452/453/502/503

Odrywacz utrwalania

KSHFP002QCMOA1

Odrywacz utrwalania do Sharp
MXM283N/363N/363U/453N/453U/503N/
503U (PTME0345FCZZ) (4szt)



BESTSELLER

POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER

Pojemnik na zużyty toner

KSHPZ003QCKGP

Pojemnik na zużyty toner do Sharp (MX-503HB) MXM282N/MXM362N/ MXM452N/ MXM502N/MXM363U/MXM453U/ MXM503U/MXM283N/MXM363N/ MXM453N/MXM503N



MXC30 - MXC303W/MXC304W/MXC305W/MXC306W

TONER

Toner do MXC30

KSHTC053BCKRENE

Toner do Sharp MXC30GTB Black 6k MXC303W/MXC304W/MXC305W/ MXC306W



**KSHTC053CCKRENE
KSHTC053MCKRENE
KSHTC053YCKRENE**

Toner do Sharp MXC30GTC CMY 6k MXC303W/MXC304W/MXC305W/ MXC306W



KSHTC053BCKVENE

Toner do Sharp MXC30GTB Black 6k MXC250/MXC300/MXC301/MXC303W/ MXC304W/MXC305W/MXC306W



**KSHTC053CCKVENE
KSHTC053MCKVENE
KSHTC053YCKVENE**

Toner do Sharp MXC30GTC Cyan 6k MXC250/MXC300/MXC301/MXC303W/ MXC304W/MXC305W/MXC306W



POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER

Pojemnik na zużyty toner

KSHPZ006QCKGP

Pojemnik na zużyty toner do Sharp
(MX-C30HB) MX-C250/300/300P/
301/303/304



MXC38 - MXC310/MXC311/MXC312/MXC380/
MXC381/MXC400P/MXC401/MXC402SC

TONER

Toner do MXC38

KSHTC037BCKRV

Toner do Sharp MXC38GTB Black (215g)
MXC310/MXC311/MXC312/MXC380/
MXC381/MXC400P/MXC401/MXC402SC



KSHTC037CCKRV
KSHTC037MCKRV
KSHTC037YCKRV

Toner do Sharp MXC38GTC CMY (195g)
MXC310/MXC311/MXC312/MXC380/
MXC381/MXC400P/MXC401/MXC402SC



ZESPÓŁ BĘBNA

Bęben OPC

KSHBP047QCKFUF

Bęben do Sharp MXC30DR, MX-C312,
MX-C250/C300/C301; MX-C38GRS
MX-C310/C311/C380/C381/C411,
DX-C310/C401/C381/C380/C381/C400
pojedynczo pakowany




BESTSELLER

Chipy tonera

KSHCH028BWNCLQ1
KSHCH028CWNCLQ1
KSHCH028MWNCLQ1
KSHCH028YWNCLQ1

Chip Mr Switch do Sharp
MX61GT Black 40k,
CMY 24k MX2651/3050/3051/
MX3070/3071/MX3550/3551/
MX3570/3571/MX4050/4051/
MX4070/4071/MX5050/MX5070N/
MX6050N/MX6070N




KSHCH028BWNUIM
KSHCH028CWNUIM
KSHCH028MWNUIM
KSHCH028YWNUIM

Chip Mr Switch do Sharp
MX61GT Black 40k,
CMY 24k MX2651/3050/3051/
MX3070/3071/MX3550/3551/
MX3570/3571/MX4050/4051/
MX4070/4071/MX5050/MX5070N/
MX6050N/MX6070N




KSHCH017BWNCLQ
KSHCH017CWNCLQ
KSHCH017MWNCLQ
KSHCH017YWNCLQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX36GT Black 24k,
CMY 15k MX2610/2615/2618/
MX3110/3115/3118/MX3610/3618/3640



KSHCH017BWN CWQ
KSHCH017CWN CWQ
KSHCH017MWN CWQ
KSHCH017YWN CWQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX36GT Black 24k,
CMY 15k MX2610/2615/2618/
MX3110/3115/3118/MX3610/3618/3640



KSHCH016BWNCLQ
KSHCH016CWNCLQ
KSHCH016MWNCLQ
KSHCH016YWNCLQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX23GT Black 18k,
CMY 10k MX1810/MX2010U/MX2310U/
MX2314/MX2614/MX3111/MX3114



BESTSELLER

CHIPY

Chipy tonera


KSHCH016BWNCWQ
KSHCH016CWNCWQ
KSHCH016MWNCWQ
KSHCH016YWNCWQ

Chip Mr Switch do Sharp MX23GTBA
Black 18k, CMY 10k MX1810/MX2010U/
MX2310U/MX2314/MX2614/MX3111/MX3114



KSHCH014BWNCQQ
KSHCH014CWNCQQ
KSHCH014MWNCQQ
KSHCH014YWNCQQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX23GTBA Black 18k,
CMY 10k MX1810/MX2010U/MX2310U/
MX2314/MX2614/MX3111/MX3114



KSHCH027BWNCWQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX560GT/MX561GT Black 40k MXM364/
MXM365/MXM464/MXM465/MXM564/
MXM565/MXM3050/MXM4050/
MXM5050/MXM6050/MXM3070/
MXM3570/MXM4070/MXM5070/
MXM6070/MXM2630



KSHCH023BWNCQQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX312GT Black 25k MX-M261/M311/
M261N/M311N/MX-M260/MX-M310




KSHCH026BWNCQQ

Chip Mr Switch do Sharp
MX315GT Black 27,5k MXM266N/
MXM316N/MXM356



KSHCH030BWNCLQ
KSHCH030BWNCWQ

Chip Mr Switch do Sharp
MXB45GT Black 30k MX-B355W/B455W/
MX-B350P/MX-B450P/MX-B350W
MX-B450W



Chipy tonera

KSHCH020BWNCQQ

Chip Mr Switch do Sharp MX500 Black 40k
M282/M362/M452/M502/M283/M363/
M453/M503



KSHCH033BWNCQQ

Chip Mr Switch do Sharp MXC38GTB
Black 10k MXC310/MXC311/MXC312/
MXC380/MXC381/MXC400P/MXC401/
MXC402SC



KSHCH033CWNCQQ
KSHCH033MWNCQQ
KSHCH033YWNCQQ

Chip Mr Switch do Sharp MXC38GTC
CMY 10k MXC310/MXC311/MXC312/
MXC380/MXC381/MXC400P/MXC401/
MXC402SC



TONERY

TONER DO REGENERACJI

Toner do MX61

KSHTR012BCKKPS

Toner SUPERB CLASS do Sharp Black
1000g butelka MX2630N/3630N/3050N/
3060N/3070N/3550N/3560N/3570N/
4050N/4060N/4070N/5050N/5070N/
6050N/6070N/3050V/3550V/4050V/
3060V/3560V/4060V/3070V/4060V/3070V/
3570V/4070V



potrzebny carrier

KSHTR012CCKKPS
KSHTR012MCKKPS
KSHTR012YCKKPS

Toner SUPERB CLASS do Sharp CMY
1000g butelka MX2630N/3630N/3050N/
3060N/3070N/3550N/3560N/3570N/
4050N/4060N/4070N/5050N/5070N/
6050N/6070N/3050V/3550V/4050V/
3060V/3560V/4060V/3070V/4060V/
3070V/3570V/4070V



potrzebny carrier

TONER DO REGENERACJI

Toner do MX61

KSHTW012BCKKP

Toner do Sharp Black 10kg worek
MX2630N/3630N/3050N/3060N/3070N/
3550N/3560N/3570N/4050N/4060N/
4070N/5050N/5070N/6050N/6070N/
3050V/3550V/4050V/3060V/3560V/4060V/
3070V/4060V/3070V/3570V/4070V



potrzebny carrier

KSHTW012CCKKP
KSHTW012MCKKP
KSHTW012YCKKP

Toner do Sharp CMY 10kg worek
MX2630N/3630N/3050N/3060N/3070N/
3550N/3560N/3570N/4050N/4060N/
4070N/5050N/5070N/6050N/6070N/
3050V/3550V/4050V/3060V/3560V/4060V/
3070V/4060V/3070V/3570V/4070V



potrzebny carrier

Carrier do MX61

KSHDE001QCKP

Carrier do Sharp MX2630N/3630N/3050N/3060N/3070N/3550N/3560N/3570N/4050N/4060N/
4070N/5050N/5070N/6050N/6070N/3050V/3550V/4050V/3060V/3560V/4060V/3070V/4060V/
3070V/3570V/4070V

KSHDR001QCKPB

Carrier BUSINESS CLASS do Sharp 1kg
butelka MX2630N/3630N/3050N/3060N/
3070N/3550N/3560N/3570N/4050N/
4060N/4070N/5050N/5070N/6050N/
6070N/3050V/3550V/4050V/3060V/3560V/
4060V/3070V/4060V/3070V/3570V/4070V



KSHDR001QCKPB1

Carrier BUSINESS CLASS do Sharp 250g
butelka MX2630N/3630N/3050N/3060N/
3070N/3550N/3560N/3570N/4050N/
4060N/4070N/5050N/5070N/6050N/
6070N/3050V/3550V/4050V/3060V/3560V/
4060V/3070V/4060V/3070V/3570V/4070V



Toner do MX23/MX31/MX36

KSHTW007BCKKP

Toner do Sharp Black 10kg worek
MX1800/1810/2300/2700/2301/2600/3100/
3500/4500/3501/4501/4100/4101/5000/
5001/2010/2310/3110/2314/2614/2616/3114/
3116 MX-2610/3110/3610/2640N/3140N/
3640N/2615N/3115N/4110N/4111N/4112/
5110N/5111N/5112N/414



Toner do MX23

KSHTR010BCKKPS

Toner SUPERB CLASS do Sharp Black
1000g butelka MX1800/1810/2300/2700/
2301/2600/3100/3500/4500/3501/4501/
4100/4101/5000/5001/2010/2310/3110/
2314/2614/2616/3114/3116/ 2610/3110/
3610/2640N/3140N/3640N/2615N/3115N/
4110N/4111N/4112/5110N/5111N



KSHTR010CCKKPS
KSHTR010MCKKPS
KSHTR010YCKKPS

Toner SUPERB CLASS do Sharp CMY 1000g
butelka MX1800N/1810U/2300N/2700N/
2301/2600/3100N/3500N/4500N/3501N/
4501N/4100N/4101N/5000N/5001N/2010U/
2310U/3111U/2314N/2614N/2616/3114N/
3116N/2610/3110/3610/2640N/3140N/
3640N/2615N/3115N/4110N/4111N/4112



Toner do MX31

KSHTW010BCKZE1

Toner do Sharp MX31 Black
MX2600/3100N/2301/4100/4101/5000/5001
(10kg) worek



KSHTW010CCKZE1
KSHTW010MCKZE1
KSHTW010YCKZE1

Toner do Sharp MX31 CMY MX2600/
3100N/2301/4100/4101/5000/5001
10kg worek



TONER DO REGENERACJI

Toner do MX31/MX36

KSHTW010CCKKP
KSHTW010MCKKP
KSHTW010YCKKP

Toner do Sharp CMY 10kg worek
MX1800N/1810U/2300N/2700N/2301/
2600/3100N/3500N/4500N/3501N/4501N/
4100N/4101N/5000N/5001N/2010U/2310U/
3111U/2314N/2614N/2616/3114N/3116N/2610/
3110/3610/2640N/3140N/3640N/2615N/
3115N/4110N/4111N/4112/5110N/5111N/
5112N/4140N



Toner do MX561

KSHTW011BCM KP

Toner do Sharp MX561 Black 10kg worek
MXM364N/464N/564N/365N/465N/565N/
3050/3550/3070/3570/4050/4070/5050/
5070/6050/6070



KSHTW014BCMZE

Toner do Sharp MX561/MX754/B45NT
Black 10kg worek MXM364N/M464N/
M564N/M365N/M465N/M565N/M3050/
M3550/M4050/M5050/M6050/M3070/
M3570/M4070/M5070/M6070/M654N/
M754N/B355W/B455W



Toner do MX312GT

KSHTR003BCM KPE2

Toner ECONOMY CLASS do Sharp
1000g butelka AL1000/AR150/160/208S/
5516/5520; MXM160D/182/260D/264/
310D/283/265; MX363/453/503/266/
315/316/356 (MX312/MX315/MX500/
AL100TD/AL110TD/AL150TD/AL160TD/
AL200TD/MX206/MX235/AL214TD)



KSHTW002BCM KP1

Toner do Sharp 10kg worek
AL1000/AR150/160/208S; MXM160D/182;
AR5516/5520; MXM260D/264/310D/
283/265; MX363/453/503/266/315/316/356
(MX312/MX315/MX500/AL100TD/AL110TD/
AL150TD/AL160TD/AL200TD/MX206/
MX235/AL214TD/AL214TD/AR020)



Toner do MX315GT

KSHTR003BCMKE2

Toner ECONOMY CLASS do Sharp
1000g butelka AL1000/AR150/160/208S/
5516/5520; MXM160D/182/260D/264/
310D/283/265; MX363/453/503/266/315/
316/356 (MX312/MX315/MX500/AL100TD/
AL110TD/AL150TD/AL160TD/AL200TD/
MX206/MX235/AL214TD)



KSHTW002BCMKP1

Toner do Sharp 10kg worek AL1000/AR150/
160/208S; MXM160D/182; AR5516/5520;
MXM260D/264/310D/283/265;
MX363/453/503/266/315/316/356
(MX312/MX315/MX500/AL100TD/AL110TD/
AL150TD/AL160TD/AL200TD/MX206/
MX235/AL214TD/AL214TD/AR020)



Toner do MXB45

KSHTW013BCMKP

Toner do Sharp Black 10kg worek
MXB350/355/450/455/356W/456W



KSHTW014BCMZE

Toner do Sharp MX561/MX561/MX754/
B45NT Black 10kg worek MXM364N/
M464N/M564N/M365N/M465N/M565N/
M3050/M3550/M4050/M5050/M6050/
M3070/M3570/M4070/M5070/M6070/
M654N/M754N/B355W/B455W



Toner do MXC38

KSHTW008BCKZE

Toner do Sharp Black 10kg worek
MXC250/300/301/303W/304W/
305W/306W



KSHTW008CCKZE
KSHTW008MCKZE
KSHTW008YCKZE

Toner do Sharp CMY 10kg worek
MXC250/300/301/303W/304W/
305W/306W



Nasze broszury produktowe

Szukasz części zamiennych do urządzeń drukujących marek Canon, Konica Minolta, Ricoh i Sharp? To dobrze, bo to właśnie z myślą o potrzebach naszych Klientów w jednym miejscu zgromadziliśmy katalogi produktów kompatybilnych dostępnych w naszym e-sklepie.

BIUROMAX
YOU FIRST

Konica
Minolta

katalog
produktów
kompatybilnych



ZESKANUJ QR KOD I POBIERZ BROSZURĘ → 

BIUROMAX
YOU FIRST

Ricoh

katalog
produktów
kompatybilnych



ZESKANUJ QR KOD I POBIERZ BROSZURĘ → 

BIUROMAX
YOU FIRST

Canon

katalog
produktów
kompatybilnych



ZESKANUJ QR KOD I POBIERZ BROSZURĘ → 

KLIKNIJ W LINK I ZOBACZ NASZE OBECNE BROSZURY

[HTTPS://WWW.BIUROMAX.COM.PL/PL/PRODUKTY/BROSZURY-PRODUKTOWE](https://www.biuromax.com.pl/pl/produkty/broszury-produktowe)

Nie zapomnij dodać tego adresu
do **ulubionych** w swojej przeglądarce.


**W trosce o naszych Klientów
przeprowadziliśmy niezależne testy
jakości naszych produktów.**



KLIKNIJ W LINK I ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEBIEGIEM I WYNIKAMI TESTÓW

[HTTPS://GO.BIUROMAX.COM.PL/WIDEO-TESTY](https://go.biuromax.com.pl/wideo-testy)

**Zobacz nasze materiały instruktażowe,
które przygotowaliśmy wspólnie
z wyspecjalizowanymi serwisantami.**



**Korzystaj z naszych produktów
łatwo i wygodnie!**



KLIKNIJ W LINK I SPRAWDŹ LISTĘ INSTRUKCJI
[HTTPS://GO.BIUROMAX.COM.PL/INSTRUKCJE-TECHNICZNE](https://go.biuramax.com.pl/instrukcje-techniczne)

BIUROMAX

YOU FIRST



BIUROMAX Sp. z o.o.
Solec 156 A
05-532 Baniocha, Polska

NIP: PL 527-010-36-98
Tel.: +48 22 735 44 44

biuromax@biuromax.com.pl
www.biuromax.com.pl